

Description de l'espace clos

Nom : **Saut de loup du BLOC A**

Photo générale

No équipement :

Localisation

Spécifications

Adresse : **2500, chemin de Polytechnique,
Montréal, Qc**
Bâtiment : **Pavillon principal**
Lieu : **Extérieur**

Profondeur : **119 po**
Long. / larg. : **213 po X 60 po**



Caractéristiques de l'ouverture

| Nom | Quantité | Localisation | Forme | Dimension | Élévation |
|-----------------------|----------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Accès au puits | 1 | Dessus | Rectangulaire | 240 X 60 Pouces | Au sol Pouces |

Étapes AVANT l'entrée

| Étapes | Actions | Fait |
|----------|--|--------------------------|
| 1 | Porter les équipements de protection individuelle requis (voir section "Équipements de protection requis" de cette fiche) | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Contacteur la sécurité pour annoncer le début des travaux | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <p>Risque : Contaminants toxiques</p> <p>Sources</p> <p>Oxygène déplacé par un gaz</p> <p>Mesures préventives</p> <p>Effectuer la détection des gaz initiale Ventiler par soufflerie (Au besoin)</p> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <p>Risque : Chute</p> <p>Sources</p> <p>En circulant dans l'échelle</p> <p>Mesures préventives</p> <p>Utiliser les équipements de protection contre les chutes (voir section "Équipements de protection requis" de cette fiche)</p> | <input type="checkbox"/> |











Étapes PENDANT l'entrée

| Étapes | Actions | Fait |
|--------|--|--------------------------|
| 5 | <p>Risque : Visibilité réduite</p> <p>Sources</p> <p>Absence d'éclairage</p> <p>Mesures préventives</p> <p>Utiliser un éclairage standard</p> <p>Prévoir une lampe de poche pour chaque entrant et surveillant</p> <p>Utiliser un DDFT (GFCI) sur les rallonges</p> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <p>Risque : Électrisation / électrocution</p> <p>Sources</p> <p>Outillage électrique</p> <p>Mesures préventives</p> <p>Utiliser un DDFT (GFCI) sur les rallonges</p> | <input type="checkbox"/> |

Étapes APRÈS l'entrée

| Étapes | Actions | Fait |
|--------|--|--------------------------|
| 7 | Contacter la sécurité pour annoncer la fin des travaux | <input type="checkbox"/> |

Équipements de protection requis (icônes à titre indicatif)

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
|  | <u>Casque avec jugulaire</u> Étapes : 4 |  | <u>Couvre-tout/gants/bottes/lunettes</u> Étapes : 1 |  | <u>DDFT (GFCI)</u> Étapes : 5, 6 |
|  | <u>DéTECTEUR de gaz à lecture directe</u> Étapes : 3 |  | <u>Harnais complet</u> Étapes : 4 |  | <u>Lampe de poche</u> Étapes : 5 |
|  | <u>Lampe standard</u> Étapes : 5 |  | <u>Ligne de vie rétractable avec mécanisme de récupération</u> Étapes : 4 |  | <u>Potence pour base fixe</u> Étapes : 4 |
|  | <u>Ventilateur avec boyau</u> Étapes : 3 Au besoin | | | | |

Urgence

CONTACTER LA SÛRETÉ DE POLYTECHNIQUE

NE PAS ENTRER DANS L'ESPACE CLOS POUR TENTER LE SAUVETAGE

Fiche descriptive d'espace clos et de préparation à l'entrée

No espace clos

063

No ouverture

1

Le contenu de cette fiche a été validé et approuvé par des personnes de votre entreprise.